


محدد الوضع Dipswitch

تحت غطاء (الزجاج) من اللوحة هو محدد الوضع ، وظيفته لضبط (بواسطة دبوس مخصص متصل بالمجموعة).



- وضع التشغيل / الإيقاف
- وضع الغالق الكهربائي
- ساعات عمل المصراع
- زر مؤقت
- وضع الامان

محدد الوضع – 2R

وضع الامان

8	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>
اوقات	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>
وضع الامان	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
اوقات	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
حالة	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
المصراع	<input type="checkbox"/>
ON/OFF	

يتم تنشيط الإخراج بعد انقطاع التيار الكهربائي - ممكن فقط للمخرج 1.
للتبديل إلى وضع الأمان ، انقل المفتاح 3.
ملاحظة: لا يمكن ضبط وضع الأمان والغالق في نفس اللوحة لا يمكن ضبط وضع الأمان في الإخراج 2.

