

تفعيل وضع البرمجة في اللوحات

صالح على جميع اللوحات ، غير صالح في المقبس ووحدة تحكم الأشعة
تحت الحمراء

من أجل منع أوضاع إعادة تعيين / إدراج اللوحة لوضع المسح العرضي ، تمت
إضافة حظر البرمجة.

عندما تكون اللوحة في وضع قفل البرمجة ، يمكنك فقط قفل اللوحة بضغطه طويلة.

لتحرير القفل ، اضغط 3 ضغطات قصيرة على الزر الأوسط ، ثم ستصدر اللوحة
صغيرًا وتومض مرة واحدة ، والآن اللوحة مفتوحة للبرمجة لمدة 10 دقائق في
النهاية ، ستومض اللوحة وتصدر صوتًا مرة واحدة وسيتم قفل البرمجة.

