

مؤشر الإضاءة لزر البرمجة الرئيسية FB


* مثل جميع لوحات HIGOAL.




أخضر - اللوحة متصلة بالشبكة المنزلية.




أحمر - تم فصل اللوحة عن الوسائط المنزلية.



أبيض - وضع المصنع / إعادة ضبط الجهاز بالكامل.



برتقالي - اللوحة بعد تحديث الإصدار ، تم إجراء التحديث بنجاح.



أزرق - اللوحة مقفلة. وضع السبٍت / قفل الأطفال.


HIGOAL

17-09-20




مؤشر إضاءة زر الطاقة:


* مثل جميع لوحات HIGOAL.




أزرق - زر مكرر ، زر مكرر من لوحة أخرى.




أزرق - الإخراج / القناة في وضع إيقاف التشغيل.



أخضر - الإخراج / القناة في وضع التشغيل.



أحمر - زر مؤقت (تم ضبطه بواسطة محدد الوضع).



برتقالي - زرحدث (سيناريو بين اللوحات).

HIGOAL

17-09-20



