


محدد الوضع Dipswitch

تحت غطاء (الزجاج) من اللوحة هو محدد الوضع ، وظيفته لضبط (بواسطة دبوس مخصص متصل بالمجموعة).



- وضع التشغيل / الإيقاف
- وضع الغالق الكهربائي
- ساعات عمل المصراع
- زر مؤقت
- وضع الامان

HISOAL



17-09-20





الرموز:
R = الأصل (relay)
SB = الزر الذكي
FB = زر المؤشر

يجد كل زوج إغلاق = ايجور
في وضع الغالق ، حرك مفتاح Shutter Set المناسب للقنوات التي
يتصل بها الغالق.

ضبط وضع الابعجورات في 8B:



قناة غربية - فتح قناة مزدوجة - إغلاق



HISOAL

17-09-20

