

8B

زر مؤقت



يتم تنشيط المخرج R كزر مؤقت

انقل مفتاح المخرج إلى ON -
سيتغير لون الزر إلى اللون الأحمر.
في الصورة ، الناتج 2 هو زر مؤقت وسيعمل الزر 2 على اللوحة كزر