

## 2R إلى وضع القفل

تحرير القفل	المسرح 2	المسرح 1	LOCK MODE
اضغط على زر الوسط بشكل متكرر حتى يتغير لونه إلى اللون الأخضر ويتحرر.	اللوحة مقللة الأن عند اللمس ومستشعر الحركة غير نشط (مستشعر خارجي).	اضغط مع الاستمرار على زر الوسط (حوالي 4 ثوان) حتى يتغير لونه إلى اللون الأزرق ويتحرر.	

يمكنك أيضا قفل التطبيق وإلغاء قفله



HI3OAL

17-09-20



HI3OAL

HI3OAL | SMART LIVING SYSTEM

### السيت / وضع القفل

يؤدي النقر فوق رمز "القفل" إلى تغيير عمل لوحة اللمس.  
القفل الأخضر - اللوحة مقللة ولا تستجيب للضغط المادي على لوح الزجاج.

في وضع القفل ، يكون مستشعر القرب ومستشعر الحركة غير نشطين ،  
كما تنشط السيارات ذات الممددة في التوجه في وضع القفل.



